

CASE IH
AGRICULTURE
DLA TYCH, KTÓRZY WYMAGAJĄ WIĘCEJ

SYSTEM ROZDRABNIANIA X-TRA

KOMBAJNY AXIAL-FLOW® SERII 240





NOWY WYMIAR

obróbki słomy

- 1** Niezależnie sterowane płyty rozkładające
- 2** Intuicyjna i komfortowa obsługa całego systemu za pomocą monitora AFS 700
- 3** System rozdrabniania X-tra gwarantują drobno pociętą słomę


Niezależnie, czy uprawiasz ziemię w sposób tradycyjny, stosujesz orkę w ograniczonym stopniu lub uprawę zerową, drobno pocięta, równo rozłożona słoma stanowi najlepsze podłoże dla przyszłej uprawy, wspierając jej proces rozkładania i wchłaniania dzięki naturalnym procesom. Nowy system rozdrabniania X-tra przeznaczony do kombajnów Axial-Flow® serii 240 marki Case IH przenosi obróbkę słomy w nowy wymiar.

Zintegrowany, 2-biegowy rozdrabniacz MagnaCut marki Case IH odbiera słomę z rotora i transportuje ją do zamontowanego na masce kombajnu zespołu systemu rozdrabniania X-tra. Tutaj następuje wymieszanie słomy i siewki z systemu czyszczenia, które następnie są rozdrabniane i równo rozprowadzane na całej szerokości dużych zespołów żniwnych używanych powszechnie w dużych kombajnach marki Case IH. Również rozkładanie słomy powstającej przy zbiorze współczesnych wysokowydajnych odmian zbóż nie stanowi dla systemu żadnego problemu. Słoma zachowuje swoją puszystą strukturę w każdych warunkach i prasy do belowania szybko poradzą sobie z jej zbiorem z pokosu. Regulowane kierownice słomy umożliwiają regulację szerokości pokosu pod kątem prasy. Szybkie i proste przełączanie z rozdrabniania słomy na układanie w pokosie jest możliwe z fotela operatora przy użyciu monitora AFS 700.

Materiał roślinny jest poddawany obróbce poprzez wał rozdrabniający systemu X-tra, składający się z 96 utwardzonych brzeszczotów, zamontowanych w ośmiu rzędach. W połączeniu z nożami przeciwbieżnymi tną i rozdrabniają one słomę. Dwanaście łopatek na końcu rotora rozdrabniającego wytwarza szybki strumień powietrza, który rozdmuchuje słomę na ściernisku na całej szerokości zespołu żniwnego.

Starannie rozłożone, rozdrobnione resztki poźniwne z kombajnu przyspieszają proces rozkładu i tworzenia w glebie warstwy organicznej, zapobiegają żerowaniu ślimaków oraz wspomagają wchłanianie resztek poźniwnych do gleby przy współudziale robaków. Prowadzi to do uwalniania do gleby elementów odżywczych i wspiera proces rozwoju roślin w kolejnym roku. A przede wszystkim pomaga to zwiększyć wydajność i zyskowność gospodarstwa rolnego.

TAK SAMO WSZECHSTRONNY JAK TY.



- A** Wstępny rozdrabniacz MagnaCut
- B** Bramka ustawiona w położeniu dla:
 - rozdrabniania i rozrzucania słomy (położenie niskie)
 - układania słomy w pokosie (położenie wysokie)
- C** Rozdrabniacz systemu X-tra
- D** Regulowane deflektory (10)
- E** Prowadnice do układania słomy w pokosie
- F** Płyty rozkładające (na ilustracji ustawione w trybie rozrzucania słomy); do pracy w trybie układania słomy w pokosie zostają one obniżone, aby kierować słomę na ściernisko

ZALETY

- lepsze rozdrabnianie i cięcie
- równe rozprowadzanie
- szybszy rozkład resztek poźniwnych
- lepsze wschodzenie roślin
- możliwość zmiany z rozdrabniania na układanie słomy w pokosie z kabiny ciągnika
- ułatwione belowanie słomy



“ To najlepsze wyniki, jakie kiedykolwiek osiągnęliśmy ze słomą rzepakową. System jest tak dobry, że robaki dosłownie przerobiły 90% resztek poźniwnych i zostały tylko grube, krótkie kawałki todyg, co pozwoli również zmniejszyć żerowanie ślimaków. Lepiej być nie mogło, a kombajn pracował na okrągło przez cały sezon. ”

KEITH CHALLEN / LINCOLNSHIRE, ANGLIA

Gleba to Twój największy skarb. Dlatego nasza firma oferuje rozwiązania pomagające ją chronić: ciągniki Quadtrac, Magnum Rowtrac oraz kombajny Axial-Flow® z napędem gąsienicowym. Teraz, do tej gamy produktów dodajemy system rozdrabniania X-tra, który zapewnia uprawom roślinnym lepszy start w kolejnym sezonie.

CASE IH - DLA TYCH, KTÓRZY WYMAGAJĄ WIĘCEJ.

Broszura - System rozdrabniania CASE IH X-tra – 09/2016
Kod: 16C2002POL
Wydrukowano w Austrii

WWW.CASEIH.COM

CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, 4300 St. Valentin, Austria

Bezpłatna infolinia: 00 800 22 73 44 00

Dbłość o bezpieczeństwo jest niezwykle ważna! Przed rozpoczęciem użytkowania wszelkiego sprzętu należy zawsze zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu należy obejrzeć go i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy postępować zgodnie z wytycznymi na etykietach bezpieczeństwa i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Niniejsza broszura została opublikowana do użytku na całym świecie. Wyposażenie seryjne i opcjonalne oraz dostępność poszczególnych modeli może zmieniać się w zależności od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i wyposażeniu technicznym maszyn bez konieczności wprowadzenia tych modyfikacji we wcześniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania poprawności danych technicznych, opisów i ilustracji na chwilę oddania niniejszej broszury do publikacji, jednak one również podlegają zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach może zostać przedstawione wyposażenie opcjonalne lub brakować wyposażenia seryjnego. Środki smarne zalecane przez Case IH **AKCELA**.



CASE IH
AGRICULTURE

DLA TYCH, KTÓRZY WYMAGAJĄ WIĘCEJ