



# FARMALL JXM

TRACTEURS 80 - 90 HP



SPÉCIFICATIONS	FARMALL JXM 80	FARMALL JXM 90
<b>MOTEUR</b>		
Modèle	S8000	
Émissions	Tier III	
Nb de cylindres / Admission	4/ Turbocompresseur / Refroidisseur final	
Capacité/Alésage x Course (cm3) / (mm)	3908 / 104 x 115	
Puissance nominale du moteur à 2300 tr/min (kW/ch)	59.7 / 80	67.2 / 90
Couple maximum à 1400 tr/min (Nm)	310	340
Capacité du réservoir de carburant (l)	90	
<b>TRANSMISSION</b>		
Type de transmission	Vitesses synchronisées + Power Shuttle	
Type d'embrayage	Double embrayage mécanique / Embrayage principal Power Shuttle et embrayage PDF mécanique	
Nombre de vitesses	12 marches avant + 12 marches arrière	
Vitesses en option	8 marches avant + 8 marches arrière, 12 marches avant + 12 marches arrière grâce aux vitesses rampantes, 20 marches avant+20 marches arrière grâce aux vitesses rampantes	
<b>PDF</b>		
Standard	540	
En option	540/540E & 540/1000	
Type	Inverseur / Vitesse au champ	
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>		
Capteur d'effort	Bras supérieur	
Catégorie de relevage arrière	I-II	
Stabilisateurs et extrémités des bras	Chaîne - Fixe / Télescopique - Flexible	
Commande de levage mécanique	Position, effort, mixte / Levage-abaissement rapide	
Débit pompe principale - standard (l/min)	45, 54, 60 (Opt)	
Débit pompe direction (l/min)	29	
Nombre max. de distributeurs hydrauliques	3	
Capacité de levage max. aux rotules d'attelage avec bras horizontaux (kg)	3500	
<b>ESSIEUX</b>		
Avant	2 / 4 roues motrices	
Arrière	Essieux droits renforcés	
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>		
Empattement (mm)	2283	
Empattement 4 RM (mm)	2258	
Poids total 2 RM(kg)	2825	
Poids total 4 RM (kg)	3085	

 SAFETY NEVER HURTS!™ Lisez toujours le manuel d'utilisation avant d'utiliser les équipements. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. Les équipements de série et en option ainsi que les modèles disponibles varient d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants **AKCELA**. CNH International Asia, Middle East and Africa - Riva Paradiso, 14 - 6902 Paradiso-Lugano Switzerland - Visit our website: www.caseih.com - Case IH Farmall JXM Brochure 03/21 AMEA - 21AMEAMEAFRJM001

**CASE IH**  
AGRICULTURE